



R 3

www.cotto.co.th

SMALL SINGLE FAUCET      STOP VALVE

การติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

- ประกอบก๊อกเข้ากับอ่างล้างหน้า โดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงชั้นน็อตยึดกับอ่างให้แน่น
- ต่อสายน้ำเข้าขนาด 1/2 นิ้ว เข้ากับขาก๊อก และควรติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ที่ผนังได้อ่าง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา ชั้นข้อต่อต่างๆ ให้แน่น
- ทดสอบการใช้งานโดยเปิด-ปิด 2-3 ครั้ง ตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

การติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

- เดินท่อน้ำเข้าขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวในเสมอผนัง เปิดน้ำไล่สิ่งสกปรกออก
- นำตัววาล์วเปิด-ปิดน้ำ ประกอบเข้ากับท่อน้ำเข้าโดยใส่ฝาครอบและพันเกลียวด้วยเทปพันเกลียว ชั้นติดผนังแน่น
- ทดสอบการใช้งานโดยเปิด-ปิด 2-3 ครั้ง ตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

การดูแลรักษา

- ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างในการทำความสะอาด
- ห้ามใช้แปรงขนแข็งหรือฝอยขัดในการทำความสะอาดเพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบโครไมซ์หรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
- สำหรับผิวชุบโครเมียม ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
- การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าห่อรองประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

**⚠️ ข้อควรระวัง**

- ครีบและขอบชิ้นงานบาดมือ

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ  
Call Center 0-2521-7777  
ผู้ผลิต : บริษัทสยามซานิตารีฟิตติ้งส์ จำกัด  
36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนนอก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  
For more information, please contact  
Call Center (662) 521-7777  
THE SIAM SANITARY FITTINGS CO., LTD.  
36/11 Viphavadee Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand

08084

R 3

240

FILE : 08084

ISSUE DATE	SCALE	DESIGN DATE	MATERIAL	FINISH SURFACE
			PAPER 450 GRM.	



บริษัท สยามซานิตารีฟิตติ้งส์ จำกัด  
THE SIAM SANITARY FITTINGS CO., LTD.

NAME	DESIGN	DRAWN	CHECK1	CHECK2
SLIDE CARD				

NO. 08084

ERROR: invalidfont  
OFFENDING COMMAND: .type42execchar

STACK:

0.0  
0.00732422  
36  
/A  
65  
-dictionary-